はじめに

CRX85MAには、次の特長があります。

- " メモリースティック "スロットが搭載されてい ます。
- バッファーアンダーランエラーの発生を防ぐ、 Power-Burn テクノロジーが搭載さ れています。
- CD-Rディスクに最大20倍速で書き込むこと ができます。
- CD-RWディスクに最大8倍速で書き込むこ とができます。
- CD-ROMディスクを最大24倍速で読むこと ができます。

ができます。 持ち運びに便利な小型軽量設計です。

DVD-ROMディスクを最大8倍速で読むこと

100 ~ 240 Vの電源電圧に対応した小型軽 量の専用ACアダプターが付属しています。 CardBusモードと16 bitモードに対応した PCカード(PCMCIAタイプ)が付属してい

ください。

CardBusモードで使用すれば、最大読み出 し速度24倍速(3600 Kバイト/s)の性能をフ ルに発揮することができます。

必要なシステム構成

CRX85MAは、次の仕様のコンピューターで使用 できます。

- CPU:Pentium 400 MHz 以上 RAM:64 Mバイト以上 ハードディスク空き容量:1 Gバイト以上 PCカードスロット: PCMCIA TYPE ×1ス
- OS: Windows 98 Second Edition (Windows 98 SE) Windows 2000 Professional (Windows 2000) Windows Millennium Edition (Windows Me) Windows XP Home Editionおよび Windows XP Professional (Windows XP) (各日本語版)


コンピューターに下記のいずれかがあること

- 3.5インチフロッピーディスクドライブ
- インターネットへの接続環境

ます。

必要なシステム構成は、CD-RやCD-RWディスクへの 基本的な書き込み動作を想定した目安です。実際に CRX85MAを使用するには、ここであげたシステム条件 を満足し、かつライターソフトウェアで指定された条件を 満たす必要があります。(ライターソフトウェアのシステ ム条件は、通常、ここであげた条件を上回ります。)

各部の名称と働き



- 1 トップカバー
- ② 電源端子(本体背面) 付属のACアダプターを接続します。

ご注意

付属のACアダプター以外は絶対に接続しないでく

3 インターフェースコネクター 付属のインターフェースケーブルを接続しま す。

ご注意


4 電源スイッチ

付属のインターフェースケーブル以外は絶対に接 続しないでください。

- 電源を入れたり切ったり(オン/オフ)するス イッチです。
- 5 マニュアルイジェクトレバー(本体底面) 電源が入っていないときは、このレバーを矢 印方向に押してトップカバーを開きます。
- 6 CD/DVDビジーインジケーター CRX85MAの電源が入っているとき緑色に 点灯します。CD/DVDドライブが動作してい るときは橙色に点灯します。

- (PCカードのセットアップに使用)
- 本機以外のCD-ROMドライブ

ご注意



7 イジェクトボタン トップカバーを開くときに押します。

重要

動作中に誤ってトップカバーが開くことを防ぐため、 CRX85MAは電動イジェクト機構になっています。 このため、電源が入っていないときは、イジェクトボ タンを押してもトップカバーが開きません。また、ア プリケーションの状況によっては、イジェクトボタン を押したあと、トップカバーが開くまで1秒以上かか ることがあります。万一、イジェクトボタンを押して もトップカバーが開かなくなったときは(書き込み中 を除く) 本体裏面にあるマニュアルイジェクトレ バーを矢印方向に押してトップカバーを開いてくだ

- 8 "メモリースティック"ビジーインジケーター " メモリースティック "内のデータを読み書き しているときに橙色に点灯します。
- 9 "メモリースティック"スロット " メモリースティック "を挿入します。
- 10 モードスイッチ


PCカードの動作モード(CardBusモード/ 16 bitモード)を切り替えるスイッチです。 CardBusモードと16 bitモードについては、 「セットアップ説明書」を参照してください。

ディスクを入れる

ディスクの出し入れ

1 イジェクトボタンを押してトップカバーを開

トップカバーが少し開くので、手で持ち上げて




2 ディスクを入れる。

ディスクの中心を、ディスクが固定されるまで 押し込みます。カチッと音がするまで確実に装 着してください。このとき、無理な力を加えな いでください。また、レンズに触れないように 注意してください。

ご注意

ディスクは、ディスクの側面でドライブ内部の突起 を押し込むようにして入れてください。また、トップカ バーを閉める前に、ディスクが突起の上に乗り上げ ていないことを確認してください。



3 トップカバーを閉める。 ディスクのデータを使えるようになります。




ディスクを取り出す

- **1** イジェクトボタンを押してトップカバーを開ける。 トップカバーが少し開くので、手で持ち上げてください。
- 2 ディスクを取り出す。

CRX85MAの側面からディスクの端に指を当 て、別の指でドライブ中央の凸起部を押しな がらディスクを取り出します。

ご注意

- ディスクの回転が完全に止まっていることを確認 してから、ディスクを取り出してください。
- CD/DVDビジーインジケーターが橙色に点灯し ているときは、トップカバーを開けないでください。 コンピューターの操作ができなくなることがありま す。




" メモリースティック "の出し入れ

" メモリースティック "を入れる

- 1 "メモリースティック"を"メモリースティッ ク "スロットに差し込み、 奥に突き当たるま
 - " メモリースティック "がカチッと固定されるま で押し込んでください。

ご注意

" メモリースティック "の向きにご注意ください。 誤っ た向きに無理に押し込むと、" メモリースティック "ス ロットや" メモリースティック "本体が破損するおそ れがあります。



" メモリースティック "を取り出す

ご注意

" メモリースティック "ビジーインジケーターが点灯してい るときに"メモリースティック"を取り出さないでください。 " メモリースティック "内のデータが失われるおそれがあ ります。

- **1** " メモリースティック "ビジーインジケー ターが点灯していないことを確認し、" メモ リースティック "を奥に押し込む。
- 2 いったん手を離し、"メモリースティック"を

手を離すと" メモリースティック "が少し出る ので、引き出してください。



" メモリースティック "の使いかた

- " メモリースティック "内のデータの読 み書き
- " メモリースティック "への書き込み、データの読み 出しは、Windowsのファイル操作によって行うこ とができます。

エラーメッセージが表示された場合

" メモリースティック "のデータを読み込んだとき、 青画面でディスク書き込みエラーとなり、「ファイ ルやデータが失われた可能性があります」という メッセージが表示された場合は、" メモリースティッ ク "が書き込み禁止になっている可能性がありま す。" メモリースティック "の書き込み禁止タブを解 除してください(下図参照)。この場合、"メモリー スティック "のデータは失われていません。

ご注意

- "メモリースティック"は出荷時に最適にフォーマットさ れていますので、あらためてフォーマットする必要はあ りません。コンピューターでフォーマットすると、他の " メモリースティック "対応機器でアクセスできないな どの不具合が発生することがあります。
- コンピューターでフォーマットした"メモリースティック" を"メモリースティック"対応機器で使用する場合は、 " メモリースティック "対応機器で再度フォーマットして ください。
- " メモリースティック "に最初から入っているファイル (MemoryStick.ind)は、"メモリースティック"対応 機器のためのファイルです。不都合がなければ消さず にそのままご使用ください。
- " メモリースティック "のデフラグやドライブの圧縮は 行わないでください。

- 下記の場合、記録したデータが消滅する(破壊される) ことがあります。
- 読み込み中・書き込み中に"メモリースティック"を 抜いたり、コンピューターの電源を切った場合
- 静電気や電気的ノイズの影響を受ける場所で使用 した場合
- リムーバブルディスクドライブの書き込みキャッシュの 設定を下記の操作でオフにしてください。オンになっ ていると、不具合が発生することがあります。 Windows XPの場合
- [スタート]ボタン [コントロールパネル] [パ フォーマンスとメンテナンス] - [システム] - [ハード ウェア]タブ - [デバイスマネージャ]ボタン - [ディ スクドライブ] - [SONY MEMORYSTICK CRX] - [ポリシー]タブで、[ディスクの書き込みキャッシュ

を有効にする]チェックボックスがチェックされている

場合は、チェックを外してください。 Windows 2000の場合

[スタート]ボタン - [設定] - [コントロールパネル] - [システム] - [ハードウェア]タブ - [デバイスマ ネージャ]ボタン - [ディスクドライブ] - [SONY MEMORYSTICK CRX]-[ディスクのプロパティ] タブで、[書き込みキャッシュを有効にする]チェック ボックスがチェックされている場合は、チェックを外し てください。

Windows 98 SE、Windows Meの場合

[スタート]ボタン - [設定] - [コントロールパネル] - [システム] - [パフォーマンス]タブ - [ファイルシ ステム]ボタン - [リムーバブルディスク]タブで、[す べてのリムーバブルディスクドライブで遅延書き込み を行う]チェックボックスがチェックされている場合は、 チェックを外してください。

データを書き込み禁止にする


大切なデータを誤って消してしまうことのないよう に、"メモリースティック"には書き込み禁止のタブ がついています。このタブを動かして、" メモリース ティック "を書き込み可能に、あるいは書き込み禁 止にできます。

書き込み可能

データの書き込みが可能な状態です。データを " メモリースティック "に記録したいときは、書き込 み可能な状態にしておきます。

書き込み禁止

タブを矢印の方向に動かすと、書き込み禁止の状 態になります。データの読み出しはできますが、書 き込みはできません。データを書き込んだり、削除 したくない" メモリースティック "を" メモリース ティック "スロットに入れてデータを読み込むときな どには、書き込み禁止にしておきます。



ラベル貼り付け部

- ・メモリースティック "について ・メモリースティック "は、小さく軽く、しかもフロッピー
- ディスクより容量が大きい新世代のIC記録メディアで ・メモリースティック "には 一般の" メモリースティッ
- ク "、著作権保護技術(マジックゲート*)を搭載した" マ ジックゲート メモリースティック "の2種類があります。 CRX85MAでは、"マジックゲートメモリースティック と一般の"メモリースティック"のどちらもご使用いただ けます。ただし、CRX85MAはマジックゲート規格に対 応していないため、CRX85MAで記録したデータは著 作権の保護の対象にはなりません。
- "マジックゲート"とは暗号化技術を使って著作権を保護 する技術です。

ご注意


- ラベル貼り付け部には専用ラベル以外は貼らないでくだ
- 持ち運びや保管の際は、"メモリースティック"に付属の 収納ケースに入れてください。
- 端子部には手や金属で触れないでください。 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたりしないでくだ
- 分解したり、改造したりしないでください。 水にぬらさないでください。

SONY

" メモリースティック "スロット搭載 ポータブル CD-RW/DVD-ROM ドライブ

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。



この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取 り扱いかたを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製 品を安全にお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してくだ

付属のソフトウェアCD-ROMに収録されている「PC Card インターフェース ドライ ブ ユーザーズガイド」には、より詳細な情報を掲載しています。この取扱説明書とあわ せて参照してください。



CRX85MA

© 2002 Sony Corporation



4-663-260-01(1)

付属品一覧

梱包箱から取り出したら、CRX85MAと以下の付属品がそろっているか確認してください。 万一、不足しているものがあったり損傷しているものがあるときには、お買い上げの販売店にご相談くださ l I。

• ACアダプター(AC-CRX85)

• CRX85MA







電源コード


ご注意


- 取扱説明書 • ソフトウェアCD-ROM
- セットアップ説明書 • ソフトウェアクィックスタートガイド
- 保証書 • セットアップディスク(3.5インチFD) フェライトクランプ(2個)

付属のソフトウェアCD-ROM、セットアップディスクは、必ずバックアップをとっておいてください。万一、紛失や破損し た場合も、ソフトウェアCD-ROMやセットアップディスク単体での販売はいたしかねますので、ご了承ください。

インターフェースケーブルを接続する前に

インターフェースケーブルの両端にフェライトクランプを取り付けます。フェライトクランプは、中央が下図 の位置になるようにカチッと音がするまで閉じて取り付けます。







メモ

VCCI規格に適合させるために、フェライトクランプは正しく取り付けてください。ケーブルから外部に発生するノイズが 低減します。

DVDビデオの再生とリージョンコード(地域番 号)について

ド*の設定によって、再生が保護・管理されてい

* Region Playback Control規格 (RPC規格)

DVDビデオ(DVDディスク)は、リージョンコー DVD-ROMドライブを使用してDVDビデオを再 生するためには、DVDディスクに表示されたリー ジョンコード、DVD-ROMドライブのリージョン コード、DVDビデオ再生ソフトウエアのリージョン コードのすべてが一致している必要があります。

CRX85MAのDVDビデオ再生とリージョンコードについて

CRX85MAでは、リージョンコードの設定を、初 回の設定を含め合計5回まで行うことができます (RPC Phase2規定) CRX85MAのリージョン コードは、DVDビデオ再生ソフトウエアによって 設定します。

重要

初回の設定を含めて5回の設定をすると、以降は、5回目 に変更したリージョンコードに固定され、設定が変更でき なくなります。この場合、再生できるのは、5回目に設定し たリージョンコードが表示されているDVDビデオのみと なります。

ご注意

でください。

不正にリージョンコードの書き換えを行わないでくださ い。この結果生じた不具合等については、保証対象外と させていただきます。

DVDビデオ再生時の操作上のご注意 DVDビデオはソフト制作者の意図により再生状 態が決められていることがあります。CRX85MA ではソフト制作者が意図したディスク内容にした がって再生を行うため、操作したとおりに機能がは たらかない場合があります。DVDビデオを再生す るときは、ディスクに付属している取扱説明書も必 ずご覧ください。

• CRX85MAがコンピューターに認識されているとき

は、CRX85MAの電源を切らないでください。 コン

ピューターの操作ができなくなることがあります。

• ACアダプター、電源コード、インターフェースケーブ

ル、PCカードは、付属のもの以外は絶対に接続しない

コンピューターとの接続

下図のように接続します。

ご注意

- コンピューターとCRX85MAを初めて接続する場合 は、付属のPCカードとコンピューターをセットアップし
- てください。セットアップの方法と接続の順序について は、「セットアップ説明書」をご覧ください。

PCカードを取り外す

付属のPCカードはWindowsのプラグアンドプ レイに対応しており、コンピューターの電源を入れ たままでも下記の操作を行うことにより抜き差しで きます。

ご注意

CRX85MAのインジケーターが橙色に点灯しているとき とコンピューターの起動中(OSがまだ完全に起動してい ないとき)は、PCカードを取り外さないでください。

- 1 CRX85MAを使用しているアプリケー ションソフトウェアを終了する。
- 2 タスクバー右の アイコンをクリックす ショートカットメニューが表示されます。

3「CBIDE2 DuoATA Card」の取り外し のためのメニューをクリックする。

Windows XPの場合は、[CBIDE2 Series DuoATA Card (CardBus Mode) を安全 に取り外します]をクリックします。

Windows 2000、Windows Meの場合は、 [CBIDE2 Series DuoATA Card (CardBus Mode) を停止します]をクリッ クします。

Windows 98 SEの場合は、[CBIDE2 DuoATA Cardの中止]をクリックします。

4 [OK]をクリックし、PCカードを取り外す。 Windows XPの場合は、タスクトレイの 「ハードウェアの取り外し」のポップアップ表 示を確認してPCカードを取り外します。

製品サポートのご案内

CRX85MAの使いかたに関するご相談、本体や 付属ソフトウエアに関する技術的なご質問、故障 に関するお問い合わせなど、お電話でご相談にな る前に、以下で提供している情報をご確認くださ

• ユーザーサポートホームページ

• 故障かな?と思ったら

でご案内しています。

- http://www.sony.jp/CRX85MA
- 付属のソフトウェア CD-ROMの「PC Card イ ・ コンピューターの仕様(CPU 速度、メモリー容 ンターフェース ドライブ ユーザーズガイド 」に 収録されていまる「故障かな?と思ったら」をご 覧ください。
- ライターソフトウェアについて 付属のライターソフトウェアに関する情報は、ソ フトウェアの製造および販売元のホームページ

それでもご不明な場合、以下の相談窓口にお問い 合わせください。また、動作の不具合や故障に関 するご相談の場合は、次のことをお知らせくださ

- 型名: CRX85MA
- 製造番号
- 製品の購入年月日・ご購入店名
- ご使用のコンピューターメーカー・型番
- 量など)
- ご使用のライターソフトウェア
- 不具合時の状態:できるだけ詳しく
- 製品ご使用当初は問題がなかったか、最初から うまく動かなかったか、など

ソニーストレージコール TEL 0475-58-0931 受付時間 月~金(祭日を除く) 10:00から18:00

保証書とアフターサービス

保証書

この製品は保証書が添付されていますので、お 買い上げの際、お買い上げ店からお受け取りく ださい。

- 所定事項の記入および記載内容をお確かめの うえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この取扱説明書をもう一度ご覧になってお調べく

それでも具合の悪いときは指定相談窓 口へご連絡ください

指定相談窓口については、本書の「製品サポート のご案内」をご覧ください。

保証期間中の修理は

取扱説明書と保証書の記載内容に基づいて修理 させていただきます。 詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望に より有料で修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社ではCD-RW/DVD-ROMドライブの補修用 性能部品(製品の機能を維持するために必要な部 品)を、製造打ち切り後最低6年間保有していま す。この部品保有期間を修理可能の期間とさせて いただきます。保有期間が経過したあとも、故障箇 所によっては修理可能の場合がありますので、お 買い上げ店か、修理窓口にご相談ください。

修理のご依頼について

本製品の修理をご依頼の際は、製品本体、および PCカード、インターフェースケーブル、ACアダプ ターなどの付属品一式を、お買い上げ店やサービ ス窓口にご提供ください。

- 本製品は持ち込み修理対象製品です。故障そ の他の 理由でお買い上げ店やサービス・相談 窓口に製品をご提供いただく場合、受け付けま たはご返却に関わる配送費用、製品の取り付け や取り外し、接続調整などの諸費用はすべてお 客様のご負担となります。
- 本製品は、日本国内向け販売製品です。保証お よびユーザーサポートは日本国内においてのみ 有効です。

主な仕様

速度

書き込み速度

最大20倍速(CD-R) 最大8倍速(CD-RW)

読み出し速度

最大24倍速(CD-ROM)

CD-ROM DVD-ROM CD-ROM XA DVD-Video Photo CD (マルチセッション対応) CD-DA

CD-RW CD-R ビデオCD

12 cm

書き込み方式

ドライブ

アクセス時間

1) 最大データ転送レートは、コンピューターの性能によって異

環境条件 / 保存環境

最大8倍速(DVD-ROM)

ディスク

使用可能なディスク

CD Extra (CD+) CD TEXT

オーディオコンバインドCD-ROM ディスク径

8 cm(CD-DA 読み出しのみ)

トラックアットワンス ディスクアットワンス セッションアットワンス パケットライト

データ転送レート

最大:3600 kバイト/s(24倍速1))

平均(ランダムストローク): 160 ms

動作温度 5 ~ 35

電源・その他

電源

外部電源ジャック 定格5 V ACアダプター(AC-CRX85) 定格入力 AC100 V-240 V

消費電力 約5.5 W

約129×19×134 mm(幅/高さ/奥行き)

質量

約260 g(本体のみ)

インターフェース

ドライブインターフェース ATAPI準拠

バッファ容量 8 Mバイト PCカード

インターフェース PCMCIA 2.1/JEIDA 4.2準拠 カードタイプ PCMCIAタイプ インターフェースカード外形寸法

> 54 × 5 × 85.6 mm (幅/高さ/奥行き)

" メモリースティック "スロット

書きこみ速度 最大 1.5MB/sec

読み出し速度 最大 2.45MB/sec

ますが、ご了承ください。

* 最大書きこみ / 読み出し速度は、コンピューターの性能や 使用する"メモリースティック"の種類によって異なります。

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあり

ソニー製品は安全に十分配慮して設計されています。しかし、電気製品 はまちがった使い方をすると、火災や感電などにより人身事故につな がることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りくだ

安全のための注意事項を守る

以降の注意事項をよくお読みください。製品全般の注意事項が記載さ れています。

故障したら使わない

すぐに修理窓口、または販売店にご連絡ください。

万一異常が起きたら

②電源コードやACアダプ

ルを抜く

ター、インターフェースケーブ

- 煙が出たら
 - 電源を切る
- ・異常な音、においがし 🔷 たら
- 内部に水、異物が入っ
- ・ 製品を落としたり、キャ



取扱説明書および製品で は、次のような表示をして います。表示の内容をよく 理解してから本文をお読み ください。

警告表示の意味

⚠ 警告

この表示の注意事項を守ら ないと、火災・感電などに より死亡や大けがなどの人 身事故につながることがあ ります。

この表示の注意事項を守ら ないと、感電やその他の事 故によりけがをしたり周辺 の物品に損害を与えたりす 長時間使用しないときは電源コードやACアダプターを抜く ることがあります。

注意を促す記号



行為を禁止する記号



分解禁止 禁止

影響を与えることがあります。

付属のPCカードやインターフェースケーブル以外は

呼びかけられて返事ができるくらいの音量で聞きましょう。



使用しない 故障の原因となることがあります。



電源コード・ACアダプター取り扱いのご注意

与えたりすることがあります。

- プラグについたホコリなどは定期的に取りのぞく
- ぬれた手で触らない
- プラグは根元までさしこむ
- たこ足配線をしない
- 雷が鳴り出したら触らない

てけがの原因となります。


割れたディスクやヒビの入ったディスクを使用しない

高速回転時に内部でディスクが破壊されて破片が飛び出し、けがの原 因となります。

パソコンに接続するとき、移動させるとき、

接続したまま移動させると、接続している機器が落ちたり、倒れたりし

長時間使用しないときは、安全のために電源コードやACアダプター



大音量で長時間つづけて聞きすぎない

のプラグをコンセントから抜いてください。

耳を刺激するような大きな音量で長時間つづけて聞くと、聴力に悪い






下記の注意事項を守らないと火災・感電などにより死亡や 大けがの原因となります。

- 電源コードやACアダプターを傷つけない 電源コードやACアダプターを傷つけると、火災や感電の原因となるこ
- とがあります。
- 本機と机や壁などの間にはさみこんだりしない。
- 加工・分解したり、傷つけたりしない。 重いものをのせたり、引っ張ったりしない。 熱器具に近づけたり、加熱したりしない。

万一、電源コードやACコードが傷んだら、修理窓口、または販売店に





内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると火災や感電の原因となります。万一、水や異物が 入ったときは、すぐに電源を切り、電源コードや接続ケーブルを抜い て、修理窓口、または販売店にご依頼ください。



内部を開けない

火災や感電の原因となります。

開けたり改造したりすると、レーザー光線による視力障害や、火災、感 電の原因となることがあります。内部の点検、修理は修理窓口、または 販売店にご依頼ください。

付属の電源コードやACアダプター以外は使用しない



CRX85MAの"メモリースティック"挿入口に異物を入れない 発煙・火災の原因となることがあります。



レーザー安全基準について

この装置は、レーザーに関する安全基準(IEC60825-1)クラス1適合のCD-RW/DVD-ROMドライブ です。

電波障害自主規制について

の国における登録商標です。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置で す。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機 に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

- 取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。
- Power-Burn、および **Power-Burn**、はソニー株式会社の商標です。
- "メモリースティック"および (金) はソニー株式会社の商標です。 • Microsoft、MS、MS-DOSおよびWindowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他

• その他、本書に記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標 です。なお、本文中では™、®マークは明記していません。 本機をお使いになる前に、必ずお買い上げのコンピューターに添付のソフトウェア使用許諾契約書をお読

弊社による製品保証は、同梱付属品(ソフトウエア含む)を使用し、指定または推奨するシステ ム環境を満足し、かつ取扱説明書に従う正常なご使用の場合において、CD-RW/DVD-ROMド ライブ本体に限り有効です。また、ユーザーサポートなどの弊社サービスについても、製品保証 と同等の使用条件に限り対応致します。

ウエア・周辺機器に対する適性、またインストールされたソフトウエア相互の適正などに起因す る動作障害、データやディスクの損失、あるいは他の偶発的または必然的な損害に対しては、弊 社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

本製品は、日本国内向け販売製品です。保証およびユーザーサポートは日本国内においてのみ有

本製品のご使用による、コンピューター本体や他の機器の不具合、特定のハードウエア・ソフト

権利者の許諾を得ることなく、本機に付属のソフトウェアおよび取扱説明書の内容の全部または 一部を複製すること、およびソフトウェアを賃貸することは、著作権法上禁止されております。 本機に付属のソフトウェアを使用したことによって生じた金銭上の傷害、逸失利益、および第三 者からのいかなる請求等につきましても、当社は、一切その責任を負いかねます。

著作権にご注意ください

本機に付属のソフトウェアは、本機以外には使用できません。

CD-R / CD-RWディスクにデータを書き込む前に、その行為が著作権法に違反していないかを確認 してください。多くのソフトウェアは、その所有者に対してバックアップや保管のためのコピーが許可さ れています。詳細については、コピー元のソフトウェアの使用許諾書などでご確認ください。

本機に付属のソフトウェアの仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。





下記の注意事項を守らないとけがをしたり周辺の物品に損害を





